

Toalety Separacyjne

1 Budowa toalety

Sercem toalety jest separator kierujący mocz do pojemnika przedniego, a kupę do osobnego pojemnika z workiem.

Typowo od 4 do 10 litrów z zamknięciem przeciwapachowym i niekiedy ze wskaźnikiem poziomu, aby zapobiec przepełnieniu.



Z założonym workiem z materiałów biodegradowalnych lub z recyngingu, gromadzi frakcję stałą i papier toaletowy.

3 Użycie

Siedź prawidłowo
Prawidłowa pozycja to klucz właściwej separacji

Papier toaletowy

Możesz wrzucić papier toaletowy do pojemnika na odpady stałe.

Mocz

Jeśli Twoja toaleta ma wskaźnik poziomu, korzystaj z niego, aby nie przepełnić pojemnika. Opróżniaj pojemnik co 1 - 5 dni w zależności od pojemności.

Jeśli masz biegunkę, użyj większej ilości kompostu aby wchłonął płyn.

2 Przygotowanie

1

Użyj wzmocnionych nieprzezroczystych dedykowanych worków kompostowalnych lub z recyngingu (lub innej mocnej torby).

2

Wsyp ciekłą warstwę kompostu (około centymetr)

3

Umieść toaletę na stabilnym poziomym podłożu, aby zapewnić właściwą separację frakcji ciekłej i stałej.

4 Opróżnianie

Pojemnik na mocz

Opróżnij do toalety podłączonej do kanalizacji (np. na MOPie lub kempingu). Alternatywnie, rozcieńcz urynę 1:10 z wodą i wykorzystaj jako nawóz dla niejadalnych roślin, zgodnie z przepisami.

Pojemnik na kupę

Pełny worek (5 do 20 użyć), zwiąż i wyrzuć do odpadów zmieszanych lub, jeśli korzystasz z kompostowalnych worków - do śmieci kompostowalnych (sprawdź przepisy dotyczące odchodów ludzkich).

Częstotliwość opróżniania zależy od używania. Dla jednej osoby mocz opróżniamy co 1-3 dni, a odpady stałe co 3-8 użyć toalety.

5 Czyszczenie

Użyj rozcieńczonego octu lub kwasu cytrynowego (np. w butelce z rozpylaczem), aby wyczyścić wkładkę separatora i pojemniki.



Unikaj czystej wody lub mocnych detergentów, gdyż mogą powodować zbieranie kamienia lub hamować proces kompostowania.

Biodegradowalne środki do czyszczenia na bazie enzymów to opcja na uporczywe zabrudzenia.