

Dometic Opulence Modena Relaxer

Zgodność z Rozporządzeniem
UE 2023/988 (GPSR)

KARTA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU & INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

TYP PRODUKTU Krzesło / Leżak wypoczynkowy	MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE 120 kg (obciążenie statyczne)	KONSTRUKCJA / TKANINA Stal malowana / Dura-Mesh	WARIANT KOLORYSTYCZNY Szary (Grey)
---	---	---	--



Ważne ostrzeżenie: Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wypoczynkowego (rekreacyjnego i kempingowego). Przed każdym użyciem należy upewnić się, że mechanizmy blokady odchylenia pod podłokietnikami są w pełni zatrzaśnięte, a konstrukcja stoi na równym podłożu.



1. Rozkładanie, regulacja i montaż

- **Ryzyko przytrzaśnięcia:** Podczas rozkładania i składania stelaża oraz regulacji oparcia trzymaj dłonie z dala od zawiasów nożycowych i ruchomych elementów ramy.
- Przed zajęciem miejsca rozłóż krzesło do oporu, aż dolne rozpórki nóg oprą się stabilnie na podłożu.
- Podczas regulacji kąta pochylenia oparcia zawsze odblokuj zaciski pod podłokietnikami, wybierz żadaną pozycję, a następnie dociśnij obie dźwignie blokujące.
- Półkę z uchwytem na napoje montuj wyłącznie na stabilnej rurce ramy, upewniając się, że nie haczy o ruchome części.



2. Zasady bezpiecznego użytkowania

- **Nośność:** Nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego obciążenia statycznego **120 kg**.
- **Zabezpieczenie przed upadkiem:** Używaj leżaka wyłącznie na twardym, poziomym i suchym podłożu. Nie ustawiaj krzesła na stromych skarpach, błocie ani syrkim piasku.
- **Prawidłowa postawa:** Nigdy nie stawaj na krześle, nie używaj go jako drabiny ani podestu roboczego.
- Nie opieraj całego ciężaru ciała na samej krawędzi podnóżka w pozycji mocno odchylonej (ryzyko przeciążenia konstrukcji i wywrotki w tył).
- Dzieci mogą korzystać z mebla wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osób dorosłych.



3. Czyszczenie i konserwacja

- Tkaninę *Dura-Mesh* oraz stalowy stelaż czyść miękką ściereczką zwilżoną letnią wodą z dodatkiem łagodnego detergentu (mydła).
- Nie stosuj rozpuszczalników, twardych szczotek drucianych ani agresywnych środków ściernych, które mogłyby naruszyć powłokę proszkową ramy.
- Okresowo sprawdzaj stan elastycznych linek amortyzujących (*bungee cord*), szwów materiału oraz dokręcenie śrub w newralgicznych węzłach ramy.
- W przypadku stwierdzenia pęknięcia linek, przetarc poszycia lub zgięcia ramy – zaprzestań użytkowania do momentu naprawy.



4. Przechowywanie i ochrona ppoż.

- **Źródła ognia:** Trzymaj krzesło z dala od otwartego ognia, grilla węglowego, gazowych promienników ciepła i ognisk kempingowych. Materiał poszycia nie jest ognioodporny.
- **Warunki magazynowania:** Po sezonie przechowuj złożony fotel w suchym, wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj długotrwałego narażenia na zawilgocenie i ujemne temperatury.
- Przed złożeniem i schowaniem krzesła do pokrowca/kartonu upewnij się, że tkanina i stelaż są całkowicie suche, aby zapobiec powstawaniu pleśni.
- Chroń przed ciągłą ekspozycją na promieniowanie UV, gdy mebel nie jest używany.

Informacje o producencie (zgodnie z GPSR):

Dometic Group AB
Hemvärnsgatan 15, SE-171 54 Solna, Szwecja
Oficjalna strona: www.dometic.com

Identyfikator i dystrybucja:

Model: **Dometic Opulence Modena Relaxer (Grey)**
Kod produktu / EAN: **9120000514** / Informacja na tabliczce znamionowej
Przeznaczenie: Turystyka, kemping, wypoczynek ogrodowy